

# Maak van de Raspberry Pi een volwaardig mediacentrum (installeer Kodi / XBMC)

# Hans Verbeek

# Raspberry Pi2

#### Demo

\* Wat heb ik globaal nodig
\* Hoe kom ik aan de hardware
\* Waar kan ik software vinden
\* Hoe zet ik dat op een SD kaartje
\* KODI draait!

Hints, om thuis zelf te doen

\* LCD display\* Infrarood ontvanger



# Wat heb ik globaal nodig

- Raspberry Pi2
- <u>Stabiele</u> 5V / 2A voeding
- Micro-SD kaart 8 of 16 Gb (klasse 10 of beter)
- UTP kabel (liever niet: WiFi dongle)
- USB toetsenbord (tijdens configuratie)
- USB muis (tijdens configuratie)



Hoe kom ik aan de hardware

Ik bestel mijn hardware altijd via een website

• **Raspberry Pi2** en **5V 2A voeding**: koop dit bij een betrouwbare Nederlandse leverancier, die ook garantie geeft (dus niet in China....)





Hoe kom ik aan de hardware

- SD kaartje kopen: Let goed op de snelheid van het kaartje: koop geen klasse 4 kaartje, maar klasse 10 (of beter)
- Ik koop enkel nog 45Mb/sec kaartjes (Class 10 UHS-I)





#### Waar kan ik software vinden

- https://www.raspberrypi.org/ (de officiële download site)
- http://openelec.tv/get-openelec
   (Kodi)
- http://fuzon.co.uk/phpbb
   (DietPi, een heel krachtige, kleine versie)
- https://github.com/debian-pi/raspbian-ua-netinst (deze super-kale versie installeer je vanaf het Internet)



#### Hoe zet ik dat op een SD kaartje

- Download het .img bestand
- Download Win32DiskImager http://sourceforge.net/projects/ win32diskimager
- Start Win32DiskImager (let op: als administrator uitvoeren)
- Kopieer de image met Win32DiskImager naar de SD kaart



## DEMO

- Download Kodi
- Installeer op SD kaart
- Start Kodi



### Optioneel

#### Raspberry Pi heeft veel aansluitmogelijkheden

Voorbeelden:

- LCD schermpje
- Infrarood ontvanger



hcc<sup>0</sup>

# Optioneel extra hardware

• LCD display:



- LCD scherm met I2C aansluitingen (bijvoorbeeld 20x4, 20x2 of 16x2)
- 4 DuPont kabels (female-female)

- Infrarood ontvanger:
  - Infrarood ontvanger





- 3 DuPont kabels (female-female)

# Optionele hardware (LCD display)

- 2 aansluit methoden:
- Parallel
  - (8 aansluitingen
    - + losse potentiometer+ breadboard)
- I2C (serieel) met piggyboard (slechts 4 aansluitingen: 5V, GND, SCL, SDA)





Hoe kom ik aan de extra hardware (LCD display en Infrarood ontvanger)

- Nederlandse (web)winkel
- Buitenlandse (web)winkel bijvoorbeeld eBay, Banggood, AliExpres, DealExtreme, ...







#### DuPont kabeltjes

DuPont kabels (female-female)



- via Nederlandse webshop
- gelijk meebestellen via eBay



# Infrarood ontvanger

- Sluit de infrarood ontvanger aan
- Configureer LIRC



 Volg een stappenplan: http://astrobeano.blogspot.nl/2013/10/ras pberry-pi-xbmc-infrared-remote.html

of

https://learn.adafruit.com/using-an-irremote-with-a-raspberry-pi-mediacenter/configure-and-test



## Infrarood ontvanger

- 3 draden
  - 3.3V
  - Ground
  - GPIO 18







# Infrarood ontvanger OpenELEC configuratie

- Open een SSH sessie
- Maak /flash schrijfbaar
- Schrijf nieuwe regel 'dtoverlay=lirc-rpi' naar /flash/config

```
# mount -o remount, rw /flash
```

```
# nano /flash/config.txt
```

dtoverlay=lirc-rpi



#### Maak lircd.conf Alleen als voorbeeld!

begin remote

name	<pre>/storage/.config/lircd.conf</pre>					
bits	1	6				
flags	flags SPACE_ENC CONST_LENGTH					
eps	3	0				
aeps	10	0				
header	r 914	9 4	592			
one	57	1 1	701			
zero	57	1	606			
ptrail	1 57	2				
repeat	t 915	2 2	294			
pre_data_bits 16						
pre_da	ata C	xFF				
gap	ap 109690					
toggle_bit_mask 0x0						



#### Maak lircd.conf Alleen als voorbeeld!

begin codes	
KEY_1	0x6897
KEY_2	0x9867
KEY_3	0xB04F
KEY_4	0x30CF
KEY_5	0x18E7
KEY_6	0x7A85
KEY_7	0x10EF
KEY_8	0x38C7
KEY_9	0x5AA5
KEY_0	0x4AB5
KEY_UP	0x629D
KEY_DOWN	0xA857
KEY_LEFT	0x22DD
KEY_RIGHT	0xC23D
KEY_OK	0x02FD
KEY_MENU	0x52AD
KEY_STOP	0x42BD
end codes	

end remote



# LCD display aansluiten

- 4 draden
  - 5V
  - GND
  - SDA1
  - SCL1

Pin 1		Pin 2	
+3V3	0	0	+5V
GPIO2 / SDA1	0	0	+5V
GPIO3 / SCL1	0	0	GND
GPIO4	0	0	TXD0 / GPIO 14
GND	0	$\odot$	RXD0 / GPIO 15
GPI017	0	0	GPIO 18
GPIO27	0	0	GND
GPIO22	0	0	GPIO 23
+3V3	0	0	GPIO 24
GPIO10 / MOSI	0	0	GND
GPIO9 / MISO	0	0	GPIO 25
GPIO11 / SCLK	0	0	CE0# / GPIO8
GND	0	0	CE1# / GPIO7
Pin 25		Pin	26

# LCD display aansluiten

- Volg het recept op http://raspberry-at-home.com/ lcd-for-raspberry-pi-hd44780via-pcf8574-i2c-openelec/
- Pas de configuratie aan





# LCD display OpenELEC configuratie

- Open een SSH sessie
- Maak /flash schrijfbaar
- Schrijf nieuwe regel 'dtparam=i2c\_arm=on, spi=on' naar /flash/config

- # mount -o remount,rw /flash
- # nano /flash/config.txt

dtparam=i2c arm=on, spi=on



# LCD display stuurbestanden

 Zet het stuurprogramma met WinSCP over

- zet LCDd.conf neer in /storage/.config
- Zet hd44780.so driver in nieuwe map /storage/.config/raspdrivers



# December – hulp bij installatie (voor HCC leden)

- Aansluit hulp
  - Kodi installatie
  - I2C LCD display (16x2, 20x2, 20x4)
  - Infrarood ontvanger
- Neem zelf RPi, SD-kaart, voeding, USB muis en USB toetsenbord mee
- Liefst ook HDMI monitor en HDMI kabel

